

Instrukcja wymiany systemu regulacji w kasku



Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi certyfikacji należy zastosować system regulacji opracowany do danego modelu kasku. Z tego wynika, iż pokrętła regulacji rozmiaru przeznaczonego do nowego modelu nie wolno montować w poprzednim modelu.

1 Sprawdź najpierw, czy kask, w którym ma być wymieniony system regulacji, jest aktualnym, czy poprzednim modelem. Można to sprawdzić na dwa sposoby: Porównaj zakresy rozmiarów podane z tyłu kasku. Poprzedni model dostępny jest w rozmiarze S: 48-53, M: 52-50 i L: 55-60, a obecny model w rozmiarze XS: 46-50, S: 50-53 i M: 53-56. W odróżnieniu od aktualnego modelu poprzedni model ma trójkątne otwory w plastikowym pasku (patrz ilustracja).

2 Wyjmij teraz boczne wkładki, odczepiając je od rzepów i odłóż je.



3 Aby wyjąć stary system regulacji, pociągnij ostrożnie biały plastikowy pasek i odczep go od zamocowania w kasku. Powtórz czynność po drugiej stronie. Bardzo ważne jest przy tym, aby wypusty, które należy wyjąć, nie złamały się i nie utwiły w zaczepach oraz aby gniazda pozostały na miejscu. Porada: Do podważenia możesz użyć małej plastikowej łyżki do opon.



4 Umieść nowy system regulacji w kasku tak, aby nadruk na wyściółce nie był ustawiony do góry nogami.

Instrukcja wymiany systemu regulacji w kasku

5



5 Wciśnij biały plastikowy pasek w gniazda. Słychać będzie wyraźne kliknięcie.

6



6 Sprawdź prawidłową pozycję systemu regulacji kasku. Jeśli pozycja jest prawidłowa to powtórz czynności 2-5

7



7 Następnie przymocuj zdemontowane w punkcie 2 boczne wkładki w odpowiednich miejscach kasku, tak aby nadruk nie był ustawiony do góry nogami.

Masz jakieś pytania?
Skontaktuj się z naszym zespołem B2B.

biuro@woombikes.pl
b2b.woombikes.pl

2020



300000002599

2021



300000009017